

Sistem de monitorizare HOME Smart



Empatic DOC

distribuitor **easier Life**

Stație de bază




- Apel de urgență pentru locuință
- Conexiune bidirecțională prin voce
- Indicații vocale și semnale acustice pentru o operare ușoară

HOME Smart

- Pachetul include:
 - 1x stație de bază
 - 1x buton de apel de urgență, incl. brățară
 - 1x senzor de mișcare
 - 1x senzor de ușă cu contact magnetic
 - 1x cablu de alimentare pt stația de bază,
 - 1x cartelă SIM
- Durata contractului
1 lună cu prelungire automată
- Perioada de anulare
Cu 14 zile înainte de sfârșitul termenului
- Transport
Transport gratuit
- Abonament
Abonament lunar ce include costul telefoniei GSM și al utilizării aplicației

Senzor de mișcare



- Percepe activitatea din casă
- Trimite notificări în caz de inactivitate prelungită

Senzor de ușă



- Recunoaște plecarea și venirea din casă
- Trimite notificare dacă cineva nu se întoarce acasă după un timp prestabilit

Soluția inteligentă de monitorizare a vârstnicilor la domiciliu

Lăsați-vă familia în siguranță cu acest sistem inovator de monitorizare la domiciliu.



www.empaticdoc.ro

contact@empaticdoc.ro

+40722.111.809

Securitate completă: Pachetul HOME Smart

Sistemul inovator de apelare în caz de urgență vă oferă securitatea de care aveți nevoie în locuința dumneavoastră. Dacă apare o urgență, puteți solicita ajutor rapid și ușor apăsând butonul de apel de urgență de pe stația de bază sau butonul de panică portabil.

În plus, extensia cu senzori inteligenți recunoaște situațiile critice și informează automat contactele de urgență prin intermediul aplicației, fără a fi nevoie să acționați manual butonul de panică.

Sistemul poate fi setat astfel încât să recunoască anumite rutine și să activeze alarme dacă acestea nu sunt respectate (de ex: nu s-a trezit până la o anumită oră, sau nu s-a întors acasă după un interval de timp).

În situațiile de urgență, sistemul apelează atât numerele de telefon presetate cât și transmite notificare push prin intermediul aplicației. Astfel, rudele dumneavoastră sunt imediat informate în caz de urgență și știu exact unde s-a produs urgența.



1



Senzor de mișcare
Percepe activitatea în casă



2



Senzor de ușă
Înregistrează plecările și venirile

3



Buton de panică portabil
Activează alarma de urgență

4



Stație de bază
Conține buton de alarmă și sistem de comunicare bidirecțională

5



Alerte:
Trimite notificări automate prin Intermediul aplicației



Buton de alarmă



Alertă de inactivitate



Nu s-a trezit



A părăsit casa



Nu s-a întors acasă

Protecție permanentă



În cazul unei urgențe, poți să alegi cum vrei să fi informat:
apelare pe telefon,
notificare push pe telefon, sau amândouă.